

## Vymeniteľná hokejová žrd'(shaft)

Vami zakúpená vymeniteľná hokejová žrd' (shaft) bola vyrobená tak, aby bola v závislosti na použitých materiáloch a vo svojej kategórii čo najúčnejšia. Použité kompozitové, kevlarové a karbonové materiály ovplyvňujú vlastnosti výrobku, najmä jeho pružnosť a váhu, nie však jeho životnosť. Výška ceny zakúpeného produktu nepredlžuje jeho životnosť, ale odvíja sa od materiálov, ktoré boli použité pri jeho výrobe. Výrobok je určený pre ľadový hokej, in-line hokej a hokejbal.

**Návod na výmenu čepele:** Teplovzdušnou pištoľou nahrievajte súčasne koncovú časť vymeniteľnej žrde a čepele približne 2 minúty tak, aby ich bolo možné plynule spojiť. Pokiaľ bola menená čepeľ zlomená v rovnakej úrovni ako koniec žrde, zbytok čepele vytiahnete pomocou vrutu, ktorý zašrubujete do zbytku čepele v žrdi a pomocou kliešťov vytiahnete po dostatočnom nahriatí von. Po výmene nechajte žrd' s čepeľou vychladnúť po dobu 1 hodiny pred použitím. V prípade, že nemáte možnosť výmeny podľa uvedeného návodu, požiadajte o výmenu v mieste zakúpenia alebo v špecializovanom servise.

**Upozornenie:** Nikdy nepoužívajte pri výmene čepele otvorený oheň, v opačnom prípade dôjde k jej znehodnoteniu. Používajte vždy len originálne značkové žrde a čepele s rovnakým priemerom.

## Vymeniteľná hokejová čepeľ'(blade)

**Drevená čepeľ':** zloženie - drevo, plast, sklolaminát.

**Použitie:** ľadový hokej

**Kompozitová čepeľ':** zloženie - kompozit, kompozit-drevo, kompozit-plast.

**Použitie:** ľadový hokej

**Plastová čepeľ':**

**Zloženie:** ABS-plast, drevo.

**Použitie:** in-line hokej, hokejbal

**Návod na výmenu čepele:** Teplovzdušnou pištoľou nahrievajte súčasne koncovú časť vymeniteľnej tyče a čepele približne 2 minúty tak, aby ich bolo možné plynule spojiť. Pokiaľ bola menená čepeľ zlomená v rovnakej úrovni ako koniec tyče, zbytok čepele vytiahnete pomocou vrutu, ktorý zašrubujete do zbytku čepele v tyči a pomocou kliešťov vytiahnete po dostatočnom nahriatí von. Po výmene nechajte tyč s čepeľou vychladnúť po dobu 1 hodiny pred použitím. V prípade, že nemáte možnosť výmeny podľa uvedeného návodu, požiadajte o výmenu v mieste zakúpenia alebo v špecializovanom servise.

**Upozornenie:** Nikdy nepoužívajte pri výmene čepele otvorený oheň, v opačnom prípade dôjde k jej znehodnoteniu. Používajte vždy len originálne značkové tyče a čepele s rovnakým priemerom.