

Hokejová ochranná helma

Táto helma je certifikovaná pre ľadový hokej. Vyberte si veľkosť a tvar prilby tak, aby vám nespôsobovala tlak na hlavu. Pozorne si prečítajte body 1-6 na prispôsobenie helmy:

1. Povoľte skrutky o jeden a pol závit.
2. Nasad'te si helmu tak, aby predná strana bola vo výške 1,25 cm nad obočím.
3. Podľa potreby súčasne stláčajte predný a zadný diel k sebe (pre zmenšenie) alebo od seba (pre zväčšenie) tak, aby helma sedela pevne na hlave.
4. Utiahnite opatrne skrutky.
5. Nastavte pásku pod bradou a zapnite sponu.
6. Pre správne upevnenie pásky pod bradou ho nastavte tak, aby sa pri zapnutí dotýkal špičky brady.

Návod na údržbu: Pred každým použitím vizuálne skontrolujte povrch helmy, vnútornú výstelku a upínacie diely, či nie sú deformované, odlepené alebo prasknuté. V prípade, že je helma týmto niektorým spôsobom poškodená, okamžite poškodený diel vymeňte. Používanie poškodenej helmy môže spôsobiť úraz s trvalými následkami. Helmu čistite jemným mydlovým roztokom alebo čistou vodou. Nenanášajte riedidlá, farby ani iné chemické látky. Na helmy, ktoré sú upravené farbením, vŕtaním alebo nálepkami, ktoré neboli určené pre tento výrobok, nemôže byť uplatnená reklamácia. Všetky tieto úpravy nepriaznivo pôsobia na ochranné vlastnosti helmy.

Hokejová ochranná mriežka

Použitie: Tento výrobok je určený pre hráča ľadového hokeja. Vyberte veľkosť a typ mriežky tak, aby bola kompatibilná s modelom helmy. Pripojte kovové klipsy k helme pomocou dvoch skrutiek. Pripojte kovové háčiky úchytom von a pripevnite k helme po oboch stranách. Nahrad'te zadné skrutky priloženými patentkami a zaistite plastovou sponou a nastavte podľa potreby. V prípade, že nemáte možnosť montáže podľa uvedeného návodu, požiadajte o montáž v mieste zakúpenia alebo v špecializovanom servise.

Hokejové ochranné plexi

Použitie: Tento výrobok je určený pre hráča ľadového hokeja. Vyberte typ plexiskla tak, aby bol kompatibilný s modelom helmy.

Plexi **nesmú** používať hráči mladší ako 18 rokov!

Pri montáži použite priložené skrutky a podložky. K čisteniu a ošetrovaniu používajte iba originálne prípravky proti zahmlievaniu a mäkkú handru. Nepoužívajte chemické roztoky alebo čistiace prostriedky. Prirodzené mechanické poškodenie, spôsobené poškrábaním, sa nepovažuje za vadu materiálu. Po každom ukončení použité výrobok uskladnite v ochrannom textilnom obale. Akýmkoľvek neprimeraným zásahom (vŕtanie otvorov, nahrievanie a pod.) riskujete poškodenie zraku.

Sprej proti zahmlievaniu na hokejové ochranné plexi

Použitie: prostriedok naneste na vnútornú a vonkajšiu stranu plexiskla. Mäkkou handrou rozotrite tak, aby po celej ploche vznikla tenká vrstva. Nechajte vyschnúť približne 10 sekúnd. Pred nanesením tohto prípravku nepoužívajte žiadne šampóny, mydlá a pod. Prostriedok nepoužívajte na čistenie ani leštenie kontaktných šošoviek. Chráňte pred dosahom detí. Výrobok nie je určený k vnútornému použitiu.

Všeobecné záručné podmienky: Záručná doba na uvedený výrobok je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie úmyselné alebo neúmyselné, nešťastnou náhodou, nárazom alebo preseknutím. Za chybu sa nedá považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho mechanického a nešetrného zachádzania s výrobkom, taktiež aj v dôsledku prirodzeného opotrebovania materiálu výrobku.

Upozornenie: Vzhľadom k charakteru použitia uvedeného výrobku je zrejmé, že pri hre dochádza k mnohým rizikám vedúcim k následnému mechanickému poškodeniu. Poškodenia týmto spôsobom sa nepovažujú za vadu výrobku. Pri výbere výrobku odpovedajúcemu vášmu spôsobu hry resp. korčuľovania sa poraďte s predajcom vo vašej predajni.